

Verwerkingsvoorschrift Vliesbehang



1. Zorg voor een schone en gladde ondergrond.
2. **Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een zuigingsremmend voorstrijkmiddel.** Een ondergrond met muurverf is gebruiksklaar.
3. Zorg voor een egaalkleurige ondergrond. Vliesbehang kan doorschijnen.
4. Gebruik voor het behangen van vliesbehang uitsluitend speciale vliesbehang lijm. Wij adviseren **Perfax Roll on.** Deze lijm brengt u royaal aan op de muur.
5. Bekijk van welke kant(en) u het behang gaat inkorten.
6. Druk het vliesbehang nu direct in het lijmbed. Veeg met een behangspatel, vanuit het midden naar de zijkanten, het behang zonder luchtballen tegen de wand.
7. De overlap bij het plafond en het einde van de baan bij de vloer drukt u met de spatel in de hoeken en snijdt u met een scherp stanleymes langs een behangspatel af.
8. **Haal overtollige lijm op het behang direct weg** met een vochtige doek. Achtergebleven lijm kan vlekken veroorzaken.
9. **Laat het behang rustig drogen.** Zorg voor een gematigde temperatuur en voorkom tocht. Doe de deuren en ramen dicht! De ideale temperatuur voor behang verwerking is 18 tot 20 graden.

