

Verwerkingsvoorschrift Vliesbehang



1. Zorg voor een schone en gladde ondergrond.
2. **Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een zuigingsremmend voorstrijkmiddel.**
3. Zorg voor een egaalkleurige ondergrond. Vliesbehang kan doorschijnen.
4. Gebruik voor het behangen van vliesbehang uitsluitend speciale vliesbehang lijm. Wij adviseren **Perfax Roll on**. Deze lijm brengt u royaal aan op de muur. U doet dit baan voor baan met een roller.
5. Maak aan de hand van de afmetingen van de muur een plan. Wij adviseren om vanuit het midden te beginnen voor een mooie verdeling van de afbeelding.
6. Druk het vliesbehang nu direct in het lijmbed. Veeg met een behangspatel, vanuit het midden naar de zijkanten, het behang zonder luchtballen tegen de wand.
7. De overlap bij het plafond en het einde van de baan bij de vloer drukt u met de spatel in de hoeken en snijdt u met een scherp stanleymes langs een behangspatel af.
8. Haal overtollige lijm op het behang direct weg met een vochtige doek. Achtergebleven lijm kan vlekken veroorzaken.
9. U lijmt vervolgens het volgende stuk muur in en herhaalt stap 6 t/m 8. Let erop dat het patroon exact tegen elkaar aansluit. Wij raden aan om de naden na te rollen met een rubberen nadenroller.
10. De buitenste banen meet u op en knipt deze, met ca. 5 cm overmaat, ongeveer op maat. U plakt deze vervolgens als eerder omschreven. Het overtollig behang snijdt u weg met een scherp stanleymes.
11. Controleer nogmaals op achtergebleven lijmvlekken en verwijder deze, indien nodig, met een vochtige doek.
12. **Laat het behang rustig drogen.** Door te snel droging kunnen krimpnaadjes ontstaan. Zorg voor een gematigde temperatuur en voorkom tocht. Doe de deuren en ramen dicht! De ideale temperatuur voor behang verwerking is 18 tot 20 graden.

